CAN Item #1000777-349 1000777-350 1000776-346 CAN Model #847658004052 847658004062




US Item #100000-922 100000-948 100000-924 US Model #847658004017

847658004048 847658004031

INSTALLATION GUIDE

FLEXIBLE TRACK LIGHT STARTER KIT (WHITE, BRONZE, BLACK (CAN ONLY), OR SILVER FINISH (US ONLY))



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

855-HD-HAMPTON (1-855-434-2678)

HAMPTONBAY.COM

77003

THANK YOU

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	
Warranty	2
Pre-Installation	3
Planning Installation	3
Tools Required	3

H	łardware Included	3
F	Package Contents	4
Insta	allation	5

Safety Information

Read these installation instructions and review the diagrams thoroughly before installing the track system. Save these instructions and refer to them when additions to or changes in the track configuration are made.

- This track light is rated at 120 volts, 60Hz, Max. 5A.
- Only use luminaire assemblies marked for use with Hampton Bay's 77003 track system.
- 1. Do not cut any track section.
- Read all of these installation instructions before installing the track system.
- Save these instructions and refer to them when additions to or changes in the track configuration are made.



WARNING: Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.

\triangle

WARNING: To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like to the track. Do not attempt to energize anything other than lighting track luminaires on the track.



CAUTION: Do not install this track in damp or wet locations.



CAUTION: Do not install any part of this luminaire less than 5 ft. above the floor.



CAUTION: Do not install any luminaire assembly closer than 6 in. from any curtain, or similar combustible material.



CAUTION: Pendant-mounted track intended to be installed by the stems only are to be mounted by cable; the stems are to be mounted every 1 foot along the track.

Warranty

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material workmanship. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.


Contact the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON (1-855-434-2678) or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before you begin installation, check to ensure all parts listed in the Hardware Included and Package Contents section are contained within the packaging and that there is no damage to any of the parts.

TOOLS REQUIRED



HARDWARE INCLUDED






Part	Description	Quantity
AA	Junction Box Screw	2
BB	Wire Connector	3
CC	Wood Screw	4
DD	Plastic Anchor	4
EE	Canopy Screw (Preassembled to Power Feed Stem (B))	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS




Part	Description	Quantity
Α	Mounting Bracket (preassembled to Power Feed Stem (B))	1
В	Power Feed Stem	1
С	Decorative Collar (preassembled to Power Feed Stem (B)/Support Stem (D))	5
D	Support Stem	4
E	Track Rail	1

Installation


1 Installing the mounting bracket

 Install the preassembled mounting bracket (A) to the junction box by using the junction box screws (AA).




3 Installing the support stems

- Determine the location of the support stems (D) in the ceiling, drill holes at the installation locations, and insert the plastic anchors (DD) into the holes.
- Attach the support stems (D) to the ceiling using the wood screws (CC).




2 Connecting the wires

- Connect the white wire from the supply circuit to the white wire from the power feed stem (B).
- Connect the black wire from the supply circuit to the black wire from the power feed stem (B).
- Connect the green ground wire from the supply circuit to the green wire from the power feed stem (B).
- Secure the connections with wire connectors (BB) and gently tuck the wires into the outlet box.
- Attach the power feed stem (B) to the mounting bracket (A) using the canopy screws (EE).



4 Opening the track contacts on the stems


 On the power feed stem (B) and support stems (D), unthread the decorative collar (C) until it disengages from the threads and slides freely on the shaft. One side of the connector will swing open exposing the track contacts.



Installation (continued)


5 Attaching the track rail

- Ensure that the ground side of the track rail (E) (exposed copper wire on top of the track rail) is facing the ceiling.
- Align and insert the contacts on the support stems (D) with the contact channel on the track rail (E), making sure the "N" line contact inserts into the upper channel, the "L" line contact inserts into the lower channel, and the ground tab (1) rests on the copper ground on top of the track rail (E).




6 Closing the track contacts

 Close the connector tight and rethread the decorative collar (C) to lock the track contacts closed.



7 Shaping the track

 Refer to the following figure for recommended shapes. Do not make any sharp bends in the track.
 Do not bend the track more than 90 degrees within a 10 in. portion of the track.





Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service 8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Friday

855-HD-HAMPTON (1-855-434-2678)

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.

Núm. de artículo EE. UU. 1000000-922 1000000-948 1000000-924 Núm. de modelo EE. UU. 847658004017

GUÍA DE INSTALACIÓN

JUEGO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE LÁMPARA DE RIEL FLEXIBLE

(ACABADO BLANCO, BRONCE, NEGRO (SOLAMENTE CANADÁ), O ACABADO PLATA (SOLAMENTE EE. UU.))



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

855-HD-HAMPTON (1-855-434-2678)

HAMPTONBAY.COM

77003

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Información de seguridad	
Garantía	2
Pre-instalación	3
Planificación de la instalación	3
Herramientas requeridas	3

	Herraje incluido	3
	Contenido del paquete	
Inst	alación	5

Información de seguridad

Lea estas instrucciones de instalación y revise los diagramas por completo antes de instalar el sistema de riel. Guarde estas instrucciones y consúltelas cuando se hagan adiciones o cambios en la configuración del carril.

- Esta bombilla de riel tiene capacidad nominal para 120 voltios. 60Hz. Máx. 5A.
- Use solamente ensamblajes de luminarias marcadas para ser usadas con sistema de riel de 77003 Hampton Bay.
- 1. No corte ninguna sección del riel.
- Lea todas las instrucciones de instalación antes de instalar el sistema de riel.
- Guarde estas instrucciones y consúltelas cuando se hagan adiciones o cambios en la configuración del carril.



ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica antes de agregar o cambiar la configuración del riel.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no intente conectar herramientas eléctricas, cables de extensión ni cosas similares en el riel. No intente energizar nada que no sean luminarias para riel en el riel.



PRECAUCIÓN: No instale este riel en lugares húmedos o mojados.



PRECAUCIÓN: No instale ninguna pieza de esta luminaria a menos de 5 pies sobre el piso.



PRECAUCIÓN: No instale ningún ensamblaje de luminaria a menos de 6 pulg. de cortinas o material combustible similar.



PRECAUCIÓN: El riel montado en suspensión previsto para ser instalado por los vástagos solamente serán montados por medio de cables; los vástagos serán montados cada 1 pie a lo largo del riel.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y la única reparación, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-2678 o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar la instalación, revise para asegurarse de que todas las piezas listadas en Herraje Incluido y la sección Contenido del Paquete estén presentes dentro del paquete y que no hayan daños en ninguna de las piezas.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



HERRAJE INCLUIDO






Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo de caja de empalmes	2
BB	Conector de cable	3
CC	Tornillo para madera	4
DD	Ancla plástica	4
EE	Tornillo del dosel (preensamblado al Vástago de alimentación de energía (B))	2

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Soporte de montaje (preensamblado al Vástago de alimentación de energía (B))	1
В	Vástago de alimentación de energía	1
С	Collarín decorativo (preensamblado al Vástago de alimentación de energía (B)/Vástago de soporte (D))	5
D	Vástago de soporte	4
E	Riel de pista	1

Instalación


1 Instalación del soporte de montaje

 Instale el soporte de montaje preensamblado (A) en la caja de empalmes usando los tornillos de la caja de empalmes (AA).




2 Conexión de los cables

- Conecte el cable blanco del cirtuito de alimentación al cable blanco del vástago de alimentación de energía (B).
- Conecte el cable negro del cirtuito de alimentación al cable negro del vástago de alimentación de energía (B).
- Conecte el cable verde del cirtuito de alimentación al cable verde del vástago de alimentación de energía (B).
- Asegure las conexiones con conectores de cable (BB) y empuje con cuidado el cableado dentro de la caja de salida
- instale el vástago de alimentación de energía (B) en el soporte de montaje (A) usando los tornillos del dosel (FF)




3 Instalación de los vástagos de soporte

- Determine la ubicación de los vástagos de soporte (D) en el techo, perfore agujeros en las ubicaciones de la instalación e inserte las anclas plásticas (DD) en los agujeros.
- Instale los vástagos de soporte (D) en el techo usando los tornillos para madera (CC).



4 Cómo abrir los contactos del riel en los vástagos


En el vástago de alimentación de energía (B) y los vástagos de soporte (D),desensarte el collarín decorativo (C) hasta que se desenganche de los hilos y deslice líbremente en el eje. Un lado del conector oscilará exponiendo los contactos del riel.



Instalación (continuación)


5 Instalación del riel de pista

- Asegúrese de que el lado de tierra del riel de pista (E)
 (cable de cobre expuesto en la parte superior del riel de pista) esté mirando al techo.
- □ Alinee e inserte los contactos en los vástagos de soporte (D) con el canal de contacto en el riel de pista (E), asegurándose de que el contacto de la línea "N" se inserte en el canal superior, el contacto de la línea "L" se inserte en el canal inferior y la pestaña de tierra (1) descanse en el tierra de cobre en la parte superior del riel de pista (E).




6 Cierre de los contactos del riel

 Cierre el conector apretadamente y ensarte de nuevo el collarín decorativo (C) para bloquear los contactos del riel cerrados.



7 Dando forma al riel

 Consulte la siguiente figura para las formas recomendadas.
 No haga dobleces filosos en el riel. No doble el riel más de 90 grados en una porción de 10 pulg. del riel.





¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay de lunes a viernes de 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este

> 855-HD-HAMPTON (1-855-434-2678)

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.